

Aufbauanleitung Funke-Entenfütterung ME 200 mit 50 l Futtermittelsbehälter



Lieferumfang (1-2):

- Futtermittelsbehälter
- 3 x Standfüße
- Verschlussdeckel mit Griff
- transparenter Futterverteiler ME 200
- Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern
- Aufbauanleitung



Aufbau:

Vorbereitung des Futterverteilers ME 200:

Die Flachkopfmutter so in die 5 mm-Bohrung des transparenten Unterteils von innen einfügen, dass die Unterlegscheibe und die Flügelmutter von außen aufgeschraubt werden (2).



Den transparenten Ring des Futterverteilers ME 200 von oben durch den Vorratsbehälter nach unten führen (3-4)...



...und ganz nach unten hineinschieben (5-6).



Jeweils eine große Unterlegscheibe auf eine Schraube legen und die Schraube von innen durch die vorgefertigte Bohrung nach außen schieben (7).



Nun einen Standfuß auf die beiden Schrauben schieben, je eine kleine Unterlegscheibe auf die Schrauben stülpen und mit den Muttern fest schrauben (8-10). Dieses bei den anderen zwei Standfüßen wiederholen. Die Standfüße lassen sich einfacher am liegenden Vorratsbehälter montieren.



Den Vorratsbehälter aufrichten und das transparente Oberteil des Futterverteilers durch die Bohrung (11) bis zum Anschlag herausziehen.



Das transparente Oberteil des Futterverteilers muss aus dem Futtermittelsbehälter (Boden) herausragen (12).



Die Flügelmutter an dem vorbereiteten Unterteil des Futterverteilers leicht lösen. Die Unterlegscheibe muss nach außen zur Flügelmutter geschoben werden. Das Unterteil nun auf das herausschauende Oberteil aufstecken (13)...





und den so vorbereiteten Fut-
terverteiler in die eingefräste
Nut (14) einschieben.



Anschließend die Flügelschrau-
ben handfest anziehen (15).



Innenansicht des eingefügten
Futtermittels (16).



Es empfiehlt sich, die Entenfüt-
terung mit Erdnägeln (gebo-
gener Torstahl o. ä.) - **nicht im
Lieferumfang enthalten** - in
den vorhandenen 15 mm-
Bohrungen (17) zu arretieren,
um einen festen Stand zu
gewährleisten.



Futter einfüllen: ca. 50 l Inhalt
(18)...



und den Futtermittelsbehäl-
ter mit dem Deckel mit Griff
verschließen (19).



Bitte beachten Sie beim
Aufstellen der Entenfütterung
einen Mindestabstand von
2-3 m von der Wasseroberfläche
einzuhalten. Das Aufstellen der
Fütterung sollte ausschließlich
außerhalb des Uferbereiches
erfolgen, so dass auf keinen
Fall Futter ins Wasser gelangen
kann (auch bei Hochwasser).



Die Entenfütterung ist unten
mit einer Wassertropfkante
ausgestattet, so dass das Fut-
ter vor Regen und Feuchtigkeit
gut geschützt ist (21).



Als Futter eignen sich Weizen,
Gerste oder Mais bzw. anderes
rieselfähiges Futtermittel
(22-23).



Wir empfehlen beim Aufstellen
der Entenfütterung unter der
Fütterung eine feste Fläche
herzurichten, zum Beispiel eine
stabile Kunststoffmatte (24),
da Enten gerne gründen und
somit sehr viel Dreck und Erde
an den Futtermittelsbehälter
bringen und diesen unnötig verunrei-
gen.



Der Futtermittelsbehälter sollte in
regelmäßigen Abständen von
Lehm oder Erde gereinigt
werden.



Fertig aufgebaute Entenfütte-
rung ME 200, 50 l Fassungs-
vermögen (25).